Les commandes Vxworks

Les commandes usuelles

C	pour revenir à l'interpréteur de code de l'interpréteur de commande
cmd	pour revenir à l'interpréteur de commande de l'interpréteur de code
ifconfig -a	Info sur la config réseau
ls	liste les noms des fichiers dans le répertoire
i	Info sur les taches exécutées
pwd	Info sur notre répertoire et l'arborescence
td <nomdelatache>	tuer une tache
ti <nomdelatache>	info sur une tache
h	affiche les dernières commandes tapées
printLogo	affiche le logo Vxworks
ld <nomdumodule>	charger un module
unld <nomdumodule>	pour décharger un module
cd /	revenir à la racine
devs	liste les périphériques gérés
cp	copiez un fichier d'un répertoire à un autre (idem Linux)
mkdir <nomrépertoire>	créez un répertoire
netstat	Information sur les ports ouverts
ping <adresse IP>	ping une adresse IP
version	pour connaitre la version de Vxworks

Les commandes non usuelles

moduleShow	voir la liste des modules chargées
lkup <name>	Donne la table des symboles (fonctions) et variables chargés par le noyau
semShow	Donne la liste des sémaphores
iosDrvShow	Donne la liste des drivers de périphériques chargés et leur numéro
vxbDrvShow	Donne la liste des drivers de périphériques chargés et leurs classes
vxbDevShow	Donne la liste des drivers de périphériques chargés et leurs classes
vxbDevShowPaths	Donne la liste des drivers de périphériques et leurs chemins dans le device tree
iosFdShow	Donne la liste des descripteurs de périphériques
vxFdtDtbDump	Donne la liste du device tree DTB
vxbIntShow	Donne la liste des interruptions gérées le numéro de vecteur
isrShow	Donne la liste des ISR et des numéros de vecteurs associés
vxbPinMuxShow	liste les contrôleurs de pinmux
vxbGpioShow	liste les broches du GPIO monopolisées
rtpShow	liste les processus real time processus RTP chargés